

8. Installations électriques

8.5. Réglage des fonctions (Sélection des fonctions par la télécommande)

8.5.1. Réglage des fonctions sur l'appareil (Sélection des fonctions de l'appareil)

1) Pour télécommande câblée [Fig. 8-21] (P.11)

1. Modification des réglages de pression statique externe.

- Veuillez à changer le réglage de la pression statique extérieure selon le conduit et la grille utilisés.

① Passer au mode de réglage des fonctions.

Eteindre la télécommande.

Appuyer simultanément sur les touches **A** et **B** et les maintenir enfoncées pendant au moins 2 secondes. FUNCTION commencera à clignoter.

② Utiliser la touche **C** pour régler l'adresse du réfrigérant (III) sur 00.

③ Appuyer sur **D** ; [-] se met à clignoter sur l'affichage du numéro d'appareil (IV).

④ Utiliser la touche **C** pour spécifier le numéro d'appareil (IV) à 01-04 ou AL.

⑤ Appuyer sur la touche **E** (MODE) pour spécifier l'adresse du réfrigérant/numéro d'appareil ; [-] clignote momentanément sur l'affichage du numéro de mode (I).

⑥ Appuyez sur la touche **F** pour régler le numéro de mode (I) sur 08.

⑦ Appuyer sur la touche **G**, le numéro de programmation actuellement sélectionné (II) clignotera.

Utilisez la touche **F** pour changer le numéro de réglage en fonction de la pression statique extérieure qui sera utilisée.

| Pression statique extérieure | No. de réglage du mode No. 08 | No. de réglage du mode No. 10 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 35 Pa | 2 | 1 |
| 50 Pa (en usine) | 3 | 1 |
| 70 Pa | 1 | 2 |
| 100 Pa | 2 | 2 |
| 150 Pa | 3 | 2 |

⑧ Appuyer sur la touche MODE **E**, les numéros de programmation et de mode (I) et (II) changeront et seront continuellement affichés, et les détails de la programmation pourront être confirmés.

⑨ Appuyer simultanément sur les touches FILTER **A** et TEST RUN **B** pendant au moins 2 secondes. L'écran de sélection des fonctions apparaît momentanément, et l'affichage d'arrêt du climatiseur apparaît.

⑩ Pour définir la pression statique sur 70, 100, 150 Pa, répéter les étapes 3 à 9. (Régler le numéro du mode sur 10 à l'étape 6.)

2. Autres fonctions

① Sélectionner le numéro d'appareil 00 pour les réglages. (Réglages pour tous les appareils intérieurs)

Se reporter au tableau des fonctions 1.

② Sélectionner les numéros de réglage 01 à 04 ou AL pour ces réglages. (Réglages pour chaque appareil intérieur)

Pour spécifier l'appareil intérieur dans un système individuel, sélectionner le

numéro d'appareil 01.

Pour spécifier chaque appareil intérieur parmi deux, trois ou quatre appareils intérieurs raccordés, lorsque ces appareils fonctionnent ensemble, sélectionner un numéro d'appareil 01 à 04.

Pour spécifier tous les appareils intérieurs parmi deux, trois ou quatre appareils intérieurs raccordés lorsque ces appareils fonctionnent ensemble, sélectionner AL.

Se reporter au tableau des fonctions 2.

2) Pour la télécommande sans fil [Fig. 8-22] (P.11)

1. Modification des réglages de pression statique externe.

- Veuillez à changer le réglage de la pression statique extérieure selon le conduit et la grille utilisés.

① Accédez au mode de sélection de fonction.

Appuyez deux fois de suite sur le bouton CHECK (vérification) **E**.

(Effectuez cette opération quand l'afficheur de la télécommande est éteint.)

CHECK (vérification) s'éclaire et "00" clignote.

Appuyez une fois sur le bouton TEMP (température) **C** pour spécifier "50". Dirigez la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appareil intérieur et appuyez sur le bouton des heures **A**.

② Réglage du numéro d'appareil

Appuyez sur la touche TEMP **C** et **D** pour régler le numéro de l'unité sur 01-04 ou AL. Dirigez la télécommande sans fil vers le récepteur de l'unité intérieure et appuyez sur la touche Minute **B**.

③ Sélection d'un mode

Entrer 08 pour modifier le réglage de la pression statique externe à l'aide des touches **C** et **D**.

Dirigez la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appareil intérieur et appuyez sur le bouton des heures **A**.

Numéro de réglage actuel : 1 = 1 bip (une seconde)

2 = 2 bips (une seconde chacun)

3 = 3 bips (une seconde chacun)

④ Sélection du numéro de réglage

Utiliser les touches **C** et **D** pour modifier le réglage de la pression statique externe à utiliser.

Dirigez la télécommande sans fil vers le détecteur de l'appareil intérieur et appuyez sur le bouton des heures **A**.

⑤ Pour régler la pression statique externe

Répéter les étapes ③ et ④ pour régler le numéro du mode sur 10.

⑥ Terminez la sélection des fonctions.

Dirigez la télécommande sans fil vers le détecteur de l'appareil intérieur et appuyez sur le bouton ON/OFF **E**.

Remarque :

- Lorsque les réglages des fonctions sont changés après l'installation ou l'entretien, veuillez à enregistrer les changements en les cochant dans la colonne "Réglage" du tableau de fonctions.

Tableau des fonctions 1

Sélectionner l'appareil numéro 00

| Mode | Paramètre | No. de Mode | No. de réglage | Réglage initial | Cocher |
|---|--|-------------|----------------|----------------------------|--------|
| Restauration automatique après une coupure de courant *1 (FONCTION DE REMISE EN MARCHÉ AUTOMATIQUE) | Non disponible | 01 | 1 | <input type="radio"/> (*1) | |
| | Disponible | | 2 | | |
| Détection de la température intérieure | Moyenne de fonctionnement de l'appareil intérieur | 02 | 1 | <input type="radio"/> | |
| | Réglée par la télécommande de l'appareil intérieur | | 2 | | |
| | Détecteur interne de la télécommande | | 3 | | |
| Connectivité LOSSNAY | Non supportée | 03 | 1 | <input type="radio"/> | |
| | Supportée (l'appareil intérieur n'est pas équipé d'une prise d'air extérieure) | | 2 | | |
| | Supportée (l'appareil intérieur est équipé d'une prise d'air extérieure) | | 3 | | |
| Mode automatique | Cycle de préservation de l'énergie activé automatiquement | 05 | 1 | <input type="radio"/> | |
| | Cycle de préservation de l'énergie désactivé automatiquement | | 2 | | |

Tableau des fonctions 2

Sélectionner les appareils numéro 01 à 04 ou tous les appareils (AL [télécommande avec fil]/07 [télécommande sans fil])

| Mode | Paramètre | No. de Mode | No. de réglage | Réglage initial | Cocher |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Signe du filtre | 100 Hr | 07 | 1 | | |
| | 2500 Hr | | 2 | | |
| | Pas d'indicateur de signe du filtre | | 3 | <input type="radio"/> | |
| Pression statique extérieure | Pression statique externe | 08 | Réglage du numéro de mode n°08 | Réglage du numéro de mode n°10 | |
| | 35 Pa | | 2 | 1 | |
| | 50 Pa (en usine) | | 3 | 1 | |
| | 70 Pa | 10 | 1 | 2 | <input type="radio"/> |
| | 100 Pa | | 2 | 2 | <input type="radio"/> |
| | 150 Pa | | 3 | 2 | |
| | | | | | |

*1 Une fois l'alimentation rétablie, le climatiseur redémarre après 3 minutes.

Remarque: Si la fonction d'un appareil intérieur a été changée en sélectionnant un autre fonction après l'installation, toujours indiquer le contenu en saisissant un ou une autre marque dans la case à cocher appropriée des tableaux.