

listing code erreur gainables taille ACH12-14-18 -24-30-36-45 UI A

défaul	affichage clavier	diagnostique	page
erreur U int	01		
	13		
	26		
	27		
erreur clavier cablé	00	erreur clavier déporté cablé	
défaul température Uint	02	sonde d'ambiance défectueuse	
	04	sonde échangeur défectueuse (milieu)	
	28	sonde échangeur défectueuse (entrée)	
	09	défaul flotteur pompe de relevage	
défaul température Uext	0C	défaul sonde de décharge	
	06	défaul échangeur	
	0A	sonde d'ambiance ext défectueuse	
	15	défaul sonde compresseur	
	1d	défaul sonde vanne 2 voies	
	1E	défaul sonde vanne 3 voies	
	29	défaul sonde échangeur ext (milieu)	
défaul unité intérieure	20	bouton manu/auto en défaul	
	2A	erreur 50/60 Hz	
defaut unité exterieure	17	défaul IPM	
	18	CT anormal	
	1A	defaut positionnement compresseur	
	1b	défaul moteur ventilateur	
	1F	défaul connexion Uint	
	1c	défaul connexion entre cartes Uext	
	defaut turbine intérieure	12	erreur turbine intérieure
erreur circuit frigorifique	0F	defaut décharge	
	24	défaul haute pression en froid	
	2c	défaul vanne 4 voies	
	16	défaul sonde de pression	
	2b	défaul température compresseur	
erreur fonction option	19	défaul carte filtre	
PFC erreur	25	PFC erreur	

si le message "CO" apparaît à la place des heures

CO	1d	incompatibilité de référence UI et Uext	
CO	1c	erreur de communication entre clavier et UI	

liste non exhaustive, en cas de non concordance de code avec l'affichage il faut appeler la hot line au 0805770049

* selon les modèles catalogue 2012

